




## Integration UniLock og Conventus



### Anvendelse

Motionscentre, foreninger, skoler, haller mv. kan tilbyde medlemmer online selvbetjent tilmelding af hold, træning, faciliteter, remedier mv. og tilbyde alle interesserede booking af haltider, ressourcer, faciliteter mv. kombineret med adgangskontrol.

Holdtilmelding og booking udføres online i Conventus af medlemmer og andre hvorefter informationerne inden for få minutter automatisk er hentet af UniLock.

Holdtilmelding vil typisk resultere i at der er adgang i de aktuelle UniLock døre i de korrekte tidsperioder.

Booking kan resultere i både ændret adgang og ændret styring på samme tid, populært sagt sørger UniLock for at booking-ressourcer er klar til deltagerne i bookingperioden:

- Adgang gives for bookings medlemmer og bookings PIN-koder.
- Døre oplåses/låses, tyverialarm frakobles/

tilkobles, lys tændes/slukkes, ventilation tændes/slukkes mv.

- Adgang nægtes for udvalgte gruppers medlemmer.


Når bookingperioden udløber eller bookingen aflyses vender alt automatisk tilbage til almindelig drift.

### Sådan fungerer det

Conventus systemet kører på hjemmesiden [www.conventus.dk](http://www.conventus.dk), hvor foreninger mv. har online adgang til at administrere fx sine hold, bookinger og medlemmer. I Conventus kan foreningens medlemmer online tilmelde sig på hold mens det også er muligt at booke ressourcer, faciliteter mv.

Editering af medlemmer foregår i Conventus. Når medlemmer skal have en personlig nøgle, så indlæses nøglen i Conventus med en Unitek bordlæser og udleveres efterfølgende til medlemmet.

Vend



Anvendes telefon som nøgle er det muligt selv at indtaste sit telefonnummer, hvilket er en stor fordel ved kortvarige medlemskaber for gæster, turister mv.

UniLock henter automatisk hvert minut de nyeste informationer om foreningens medlemmer og bookinger fra Conventus, og sikrer at medlemmerne får adgang i døre jævnt før de hold medlemmerne er tilmeldt samt at bookinger klargøres.

### Bestykning

Følgende bestykning i UniLock og Conventus er nødvendig.

#### UniLock

- Standard UniLock 2.0 installation med det aktuelle antal døre.
- Nøgle-brikker til medlemmer.
- K17 USB bordlæser til at indlæse medlemmers personlige nøgle i Conventus.
- Programmodul "Import af data" til udveksling af data.
- Programmodul "Gyldighedsperioder" til når bookinger skal give adgang.
- Programmodul "Fiktive specialdage og undtagelser" til når bookinger skal ændre styring.

#### Conventus

Pakke: Conventus Pro.

Modul: Adgangskontrol, til udveksling af data.

### Opsætning

For at få løsningen til at fungere, skal følgende opsætninger foretages.

### Conventus

Medlemmer oprettes med deres stamdata, nøgle, evt. pinkode og hold, mens [Adgangskontrol], [Enheder] oprettes med angivelse af hvilke hold der skal have adgang og hvilke ressourcers bookinger der skal påvirke UniLock.

I Conventus oprettes en [Adgangskontrol], [Computer] som indstilles til at anvende [Ændrings-synkronisering] og [Indboks]. [Computeren] tilføjes [Enheder]

### UniLock

I UniLock oprettes persongrupper svarende til Conventus [Enheder], og persongruppernes adgangsrettigheder indstilles. Evt. oprettes delte undtagelser som påvirker tidstabeller/sikkerhedsniveau-tidstabeller for at ændre styring i forbindelse med bookinger.

I UniLock, [Indstillinger], [Database], [Import af data] vælges en ledig kanal og kanaltypen vælges til [Conventus - Online Foreningsadministration].

### Driftsklar

I UniLock udføres en manuel synkronisering ved at trykke på [Synkroniser]. Systemerne er klar til drift, når medlemmer fra Conventus er oprettet som personer i UniLock, og personernes adgangsrettigheder er indstillet til de respektive persongrupper svarende til Conventus [Enheder].